

Remplacement de votre transformateur Variation

1/ DÉBRANCHER L'ANCIEN TRANSFORMATEUR

- Débrancher l'ancien transformateur de la prise électrique murale.
- Débrancher la fiche reliant le transformateur au fauteuil situé en bas du dossier de votre fauteuil.

Fauteuil 1 moteur (ref 31-1-265) & **Fauteuil 1 moteur releveur** (ref 32-1-265)



Fauteuil 2 moteurs (ref TP5) et **fauteuil releveur** (ref TP5)



2/ BRANCHER LE NOUVEAU TRANSFORMATEUR



Attention ! Ne jamais placer le transformateur sous le fauteuil. Risque de casse élevé notamment pour les modèles releveurs !

3/ EN CAS DE PROBLÈMES

Votre fauteuil ne fonctionne pas ? Veuillez vérifier les points suivants :

- Le transformateur est-il correctement branché au fauteuil ?
- Les câbles sous votre fauteuil sont-ils tous correctement branchés ? (cf partie 2)
- Le fauteuil est-il bien branché au secteur ?

Si malgré tout votre fauteuil ne fonctionne pas, il s'agit sûrement d'un autre problème.

Merci de contacter notre Service Après-Vente au **03 85 32 20 97**

4/ RETOURNER UN PRODUIT / ACHETER UNE PIÈCE DÉTACHÉE

Vous vous êtes trompés de référence ou souhaitez nous retourner une pièce détachée ?

- Merci de nous **renvoyer la pièce détachée joint de votre facture** et nous procéderons à votre remboursement dès réception de la pièce.

Retrouvez toutes nos pièces détachées pour réparer votre fauteuil sur : **www.boutique-everstyl.com**